## 保証書 持込修理 無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料 修理いたします。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
  - (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
  - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
  - (二)消耗または摩耗した部品、付属品の交換
  - (ホ)本書のご提示がない場合
  - (へ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは文字を書きかえられた場合 (但し、販売シールや領収証でも未記入項目の代用となります。)
  - (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
  - (チ)一般家庭用以外(例:業務用、または業務用に準ずる使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3. ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理 で相談センターにお問い合わせください。
- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

商品	品名	CD/MP3	ステレ	才:	ミニコンボ	★お買上日:		年	月	日
型	番	MCM-3500N	品	番	07-7998	保証期間:本	体1年間	(お買上)	<b>ずの日か</b> !	ნ)
+>	*	6名前						様		
お客様	★で住所 で 電話 ( )									
修	修理メモ									
販売店	*1	主所 店名 電話	ŧ						E	

#### (注)★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料 修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
- ※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

©IDICA 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お客様相談室へ 
●通話料無料 
●携帯・P・公衆電話からは 
0120-963-006 048-992-2735 
電話 
平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 
 安竹 日曜・お日及び年末年始は除きます

| 修理に関するご相談は | 修理ご相談センターへ | 電話 | **048-992-3970** 平日9:00~17:00 | 受付 | ト・日・20日及75年末年始は除きます

07-7998B

## **AudioComm®**

# 取扱説明書

## CD/MP3ステレオミニコンポ

型番: MCM-3500N 品番: 07-7998



## このたびは、**AudioComm**® CD/MP3 ステレオミニコンポを お買い上げいただき、誠にありがとうございました。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。 本機の性能を充分に発揮させ、安全にお使いいただくためにも、 で使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。 なお、お読みになられた後は、 で使用時にいつでも見られますように大切に保管してください。

免責事項	CD、USBメモリー、SDカードの音楽を聴く 12~16
安全上のご注意	外部機器の音楽を聴く
ご使用になる前に4~5	便利な機能18~19
接続のしかた 5	ヘッドホンで聴くときは 20
電源について	故障かなと思ったら 20
リモコンへの乾電池の入れかた 6	お手入れのしかた
各部の名称 7~8	主な仕様21
時刻を設定する 9	保証書とアフターサービスについて 22
ラジオを聴く10~11	保証書裏表紙

## 免責事項

#### 下記の事項につきましては弊社は一切の責任を負いかねます。

- ●弊社の責任によらない製品の損傷や、破損、または改造による故障や不具合
- ●本製品によって生じたデータの消失または破損
- ●本製品のために費やした時間および経費
- ●本製品を運用した結果もたらされた損害
- ●本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果および利益の損失
- ●本製品をご使用になって生じたあらゆる結果および、直接的、間接的なシステム、機器およびその他の異常

## 安全上のご注意

電気製品は間違った使い方をすると火災や感電による人身事故につながる可能性があります。このような事故を 防ぐために、この取扱説明書をよくお読みになり、注意事項を必ずお守りください。注意事項は、取り扱いを誤った 場合に予想される事故の大きさによって3段階で表示しています。

#### 絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害 を未然に防止するためにいろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内 容をよく理解してから、本文をお読みください。



**危険** この表示を無視して、誤った取扱をすると、火災、感電、破裂などにより死亡したり、 大けがなどを負う可能性が想定される内容です。



益女≠ この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想 **一** 定される内容です。



**注意** この表示を無視して、誤った取扱をすると、感電やその他の事故によりけがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりする可能性が想定される内容です。

## 絵表示の使用例



△記号は、注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。 (左図の場合は感電注意が描かれています。)



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 (左図の場合は分解禁止が描かれています。)





●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 (左図の場合は、電源コードをコンセントから抜く、が描かれています。)



から抜く

万一、煙が出ている、変なにおいや音が するなどの異常を感知したら、すぐに本 機の電源を切り、必ず電源コードをコン セントから抜く





万一、内部に異物や水などが入った場合

●そのまま使用すると、火災・感電の原

は、電源コードをコンセントから抜く



雷が鳴り始めたら、安全のため本機およ び電源コードに触れない



表示された電源電圧交流100ボルト以 外の電圧で使用しない

●火災・感電の原因となります。



本機や電源コードの上に重いものをのせ たり、コードの上に本機をのせない

●コードに傷がついて、火災・感電の原 因となります。



コンセント

から抜く

本機を分解、修理、改造しない ●火災・感電の原因となります。

●販売店にご連絡ください。

因となります。



電源コードを敷物などで覆わない

●気づかず重いものをのせてしまい、火 災・感電の原因となります。



海外では使用しない。自動車・船舶など の直流DC電源には接続しない

●火災の原因となります。

●この機器を使えるのは日本国内のみで



電源コードを傷つけたり、加工したり、無 理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 加熱したりしない

●コードが破損して火災・感電の原因と なります。



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線 など)、使用を中止する

●そのまま使用すると、火災・感電の原 因となります。

●修理をご依頼ください。



浴室、台所など湿気の多い場所や水飛沫 のある場所では使わない

●感電や故障の原因となります。

# 八 注意



ぐらついた台の上や傾いた場所など不安 定な場所に置かない

●落ちたり、倒れたりしてけがの原因とな ることがあります。



ほこりの多い場所に置かない

●火災・感電の原因となることがありま



電源コードを熱器具に近づけない

●コードの被ふくが溶けて、火災・感電 の原因となることがあります。



濡れた手で電源コードを抜き差ししない

●感電の原因となることがあります。



直射日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しない

●キャビネットや部品に悪い影響を与え、 故障の原因となることがあります。



電源コードを抜くときは、コードを引っ張 らない

●コードが傷つき、火災・感電の原因と なることがあります。

●必ずプラグ部を持って抜いてください。

## 注意



#### お手入れの際には安全のため電源コード をコンセントから抜く

●感電の原因となることがあります。



から抜く

旅行などで長時間本機を使わないとき は、必ず電源コードをコンセントから抜く

●火災・液もれの原因となることがあり ます。



#### 移動させるときは、必ず電源コードをコン ヤントから抜く

●コードが傷つき、火災・感電の原因に なることがあります。



## 電源を入れた後、音楽等を再生する前に は、音量を抑える

●突然大きな音が出て、聴力障害などの 原因となることがあります。



から抜く

から抜く

# 極性に注意

## リモコン用乾電池は極性表示(⊕⊖)に注 意し、正しく入れる

●間違えますと電池の破裂・液もれによ り、火災・けがや周囲を汚損する原因 となることがあります。



## 乳幼児や子供に触れさせない

●お子様がCDドアやSDカードスロット・ USB端子開閉カバーに手を入れない ようにご注意ください。指を挟んだりし て、けがの原因となることがあります。



## 指定以外の乾電池は使わない

●乾電池の破裂・液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となること があります。



#### 電磁波を発生させる機器(テレビ、モニ ター等)に近づけない

●電磁波により、お互いの機器が干渉し、 ノイズや混信の原因となります。



#### CDプレーヤーのピックアップレンズをの ぞき込まない

●レーザー光が目に当たる と視力障害を起こすこと があります。



## 電源プラグとコンセントの接続部を定期 的に掃除する

- ●電源プラグとコンセントの間にほこりが たまると自然発火(トラッキング現象) を起こすことが知られています。年に数 回、定期的にプラグのほこりを取り除い てください。梅雨期前が効果的です。
- ●使用環境にもよりますが、2年に1回程 度、機器内部の掃除をお勧めします。最 寄りの販売店にご相談ください。

## 乾電池を安全にお使いいただくために

液もれ、発熱、破裂等の事故を防ぐために、以下のことをお守りください。



**介**注意

- ・火中への投入、加熱、分解をしない
- ・ショートさせない

#### ⊕⊖の表示通りに入れる ・指定以外の乾電池を入れない

- 古い乾電池と新しい乾電池、マンガンとアルカ リなど種類の異なる乾電池を一緒に入れない
- ・使い切った乾電池はすぐに取り出す
- ・しばらく使わないときは乾電池を取り外しておく

- ●万一液もれしたら、液をよく拭き取っ てください。また、液が皮膚や衣類に 付着した場合はすぐに大量の水で洗 い流してください。
- ●万一、もれた液が目に入ったときは、 失明の原因となるので、目をこすら ず、すぐに水道水などのきれいな水で 十分に洗い、ただちに医師に相談して ください。
- ●使用済みの乾電池を廃棄する場合、 自治体の条例などで決まりがあるとき にはそれに従って廃棄してください。

## で使用になる前に

## CDについて

#### ディスク使用上の注意点





- ◆再牛中、ディスクはプレーヤー内で高速回転してい ます。ひびやそりのあるディスク、割れたり変形した ディスク、テープや接着剤で補修したディスクなどは 危険ですから絶対に使わないでください。
- ◆ディスクに <u> СОМРАСТ</u> **FIRM**



のマークが入ったものを DIGITAL AUDIO SINGLE ご使用ください。

◆現在発売されている「コピーコントロールCD」と呼 ばれる著作権保護技術付音楽ディスクは、コンパク トディスク(CD)規格に準拠しない特殊ディスクであ り、本製品における再生にあたっては、動作や音質の 保証は致しかねます。


音楽ディスクパッケージの表示 をよくお読みください。 なお「コピーコントロールCD! の詳細に関しては、ディスクの 発売元または販売元にお問い 合わせくださいますようお願 い申し上げます。



- ◆Dual Disc(デュアルディスク)については、コンパク トディスク(CD)規格に準拠していないため、動作・ 音質を保証できません。
- ◆本機はCD-R/CD-RWの再生に対応しています が、以下の点をご注意ください。
  - ・CD-R/CD-RWディスク、レコーダー、書き込みソ フトウェアの種類・状態によっては、再生できなかっ たり、ノイズや音飛びが生じる場合があります。
  - ・ファイナライズ処理がなされていないディスクは 再生できません。
  - ・本機ではMP3以外の圧縮されたフォーマットの音 楽ディスクの再生はできません。

#### ディスク取扱上の注意点


◆再生面に触れないように持ってください。



◆再生面はもちろん、レーベル面にも紙やテープなど を貼らないでください。



◆ディスクに指紋や汚れがついたときは、柔らかい布 などで放射状に軽く拭き取ってください。



◆長い時間使用しないときは、ディスクを本機から取り 出し、ケースに入れて保管してください。



◆ハート型や八角形などの特殊形状のディスクは、使 用しないでください。機器の故障の原因となります。





#### 結露について

寒いところから急に暖かいところに移動させると、レン ズに水滴がついたり、くもったりする結露現象が起こり ます。この状態で使用すると、正しく動作しないことが あります。このようなときはディスクを取り出して数分 間放置してください。結露が取り除かれて正常に動作 するようになります。

## で使用になる前に(つづき)


## USBメモリーおよびSDカードについて

本機ではCD、SDカードやUSBメモリー内の音楽ファイル(**MP3形式**)を再生して楽しむことができます。 SDカード、USBメモリーはそれぞれ最大16GB / 32GBの容量までサポートしています(SDHC対応)が、以下の制限がありますのでご注意ください。

- ●フォーマット: FAT32 ●対応ビットレート/8~320kbps
- ●DRM(著作権保護)付きファイルは再生できません。
- ●本機で再生できる容量は最大99フォルダー/999ファイルまでです。
  - ※上記を超えるフォルダー/ファイルは読み込まれません。また、上記の仕様内であっても、メディアの状態やフォルダーの階層構造、ファイル形式の都合により、読み取れなかったり、フォルダー数や総曲数等が見た目上の数と違って表示されることがあります。
- ●フォーマットの違いから、MP3形式のファイルは、他の音楽CDなどと比べて読み込むまでに時間がかかる場合があります。
- ●読み取り不可能なメディアが装着された場合は「NO DISC」、「NO USB」、「NO SD」、「NO FILE」などと表示されます。
- ●本機がCD、SDカード、USBメモリー内のMP3ファイルを読み込む順序は以下の通りです。
- 1.ファイル/フォルダーはルート階層から順に深い階層へ順次読み込まれます。
- 2. 同一階層にあるファイル/フォルダーは、まず収録された日時が新しい順にファイルが読み込まれます。 次に、収録された日時が新しい順にフォルダーが読み込まれます。
- 各フォルダー内についても同様の順序で読み込まれます。
- ●本機のUSB端子はUSBメモリー接続用に設計されており、USBケーブルによる外部機器接続(MP3プレーヤーやパソコン等)には対応しておりません。また、USBハブ等を介して接続する場合も動作保証はいたしかねます。USBメモリーを直接本機のUSB端子に装着してご使用ください。

## 接続のしかた


## で注意 必ず電源を切り、家庭用コンセントからプラグを抜いた状態で行ってください。



- ●左右のスピーカーから出ているスピーカーコードの 先端(金属線部)を、本体背面の接続端子に接続します。赤色のコードは赤色の接続端子(⊕)に、黒色の コードは黒色の接続端子(⊕)にそれぞれ接続します。
  - ●接続端子のレバーを押し込むと端子部の穴が開きますので、コードの先端(金属線部)を差し込み、その後、 レバーから指を離して閉じてください。
  - ●FMワイヤーアンテナを伸ばし、最も良く聴こえる場所にテープまたは画鋲などを使って軽く留めます。

## 電源について


で注意
必ず電源を切り、家庭用コンセントからプラグを抜いた状態で行ってください。



家庭用コンセントへ差し込む AC100V(50/60Hz)


## リモコンへの乾電池の入れかた

- リモコン背面の電池ぶたのツメを外して、 電池ぶたを開ける
- 2 単4形乾電池/ 2本(別売)を極性(⊕⊝)に注意しながら図2のように正しく入れる
- 3 電池ぶたを元通りにしっかりと閉める
- ※ボタン操作が効かなくなったり、操作できる距離が短くなったときは、乾電池の消耗が考えられます。新しいものと交換してください。
- ※長期間使用しない時は、乾電池を取り外して保管してください。




単4形乾電池 2本(別売)


## 各部の名称








- ①再生・一時停止/バンドボタン
- ②停止/FMステレオボタン
- ③スキップ/選局ボタン(+)
- ④スキップ/選局ボタン(-)
- ⑤ディスプレイ
- ⑥ファンクションボタン
- のフォルダ/プリセット局ボタン
- ⑧メモリ/時刻設定ボタン
- 9再生モードボタン
- ⑩リモコン信号受信部
- ①スタンバイランプ
- ②電源ボタン
- (3)音量ツマミ
- (4)イコライザーボタン
- ⑮SDカードスロット・USB端子開閉カバー
- ⑩USB端子
- ①ヘッドホン端子
- ®SDカードスロット
- ®FMワイヤーアンテナ
- ②スピーカーコード接続端子
- ②外部音声入力(AUX IN)端子
- ②電源コード
- ②電源プラグ
- 24CD扉
- ②CD扉開閉部





- ①電源ボタン
- ②メモリ/時刻設定ボタン
- ③スキップ/選局ボタン(一)
- ④停止/FMステレオボタン
- ⑤フォルダ/プリセット局ボタン(-)
- ⑥-10ボタン
- ⑦音量ボタン(+/-)
- ⑧スリープボタン
- ⑨アラームボタン
- ⑩スヌーズボタン ⑪消音ボタン
- ②信号送信部
- (3)ファンクションボタン
- ⑭スキップ/選局ボタン(+)
- ⑤再生・一時停止/バンドボタン
- ◎円工 附げ正/ ハントホンン
- ⑯フォルダ/プリセット局ボタン(+)
- ⑪+10ボタン
- 18再生モードボタン
- ⑩表示/ID3ボタン
- ②イコライザーボタン
- ②電池ぶた

## 時刻を設定する





電源が入っているときは、電源ボタンを押して電源を切り、スタン バイ状態にしてから操作してください。

スタンバイ状態では、スタンバイランプ が点灯します。

スキップ/選局ボタン(+/-)




メモリ/時刻設定ボタン



メモリ/時刻設定ボタンを押した後、スキップ/選局ボタン(+/ ー)を押して、時刻の表示形式(24時間表示または12時間表示) を選び、もう一度メモリ/時刻設定ボタンを押す







「時 |表示が点滅します。12時間 表示の場合はAMまたはPMが 表示されます。

スキップ/選局ボタン(+/-)を押して「時」を選び、メモリ/時刻 設定ボタンを押す



「時 |を選んで、メモリ/ 時刻設定 ボタンを押します。



「分 |表示が点滅します。

スキップ/選局ボタン(+/-)を押して「分」を選び、メモリ/時刻 設定ボタンを押す



「分」を選んで、メモリ/時刻設定 ボタンを押します。



時刻設定が完了します。

- ご注意 ●約10秒以上ボタン操作をしない時間が続くと、 その時点の設定で時刻が確定します。修正する 場合は最初からやり直してください。
  - ●電源プラグを家庭用コンセントから抜いた場合 は、再設定が必要です。

## ラジオを聴く

本機は簡単で正確に周波数設定ができるデジタルチューニング方式を採用しております。




A

電源ボタンを押して電源を入れる



スタンバイランプが消灯し、「HELLO」の 文字に続いて「TUNER(FM) |が選ばれた 状態で電源が入ります。

「TUNER」以外の機能が選ばれている場合は、ファンクションボ タンを数回押して「TUNFR Iにする



再生・一時停止/バンドボタンを押して「AM」または「FM lを選ぶ 3




FMの表示例

AMの表示例

スキップ/選局ボタン(+/-)を押して聴きたい放送局を受信する





スキップ/	周波数/受信			
選局ボタン(+/-)	AM	FM		
短く押す	9kHzごとに増減	O.1MHzごとに増減		
2秒間押して から指を離す	周波数が昇順(降順)に送られ、いちばん最初 に受信した放送局で止まります。			

EZF

リモコン

06-

ラジオを聴いているときにリモコ ンの表示 / ID3 ボタンを押すと、 周波数表示と現在時刻表示を切り 換えることができます。

AudioComm



本体の音量ツマミまたはリモコンの音量ボタン(+/-)で音量を調節する (5 近隣への迷惑にならないよう、音量には十 分注意してください。本体の音量ツマミは

+、一それぞれの方向に回すと「カチッ」と音 がして1段階音量が変化します。音量レベル は約7秒間表示され、元の画面に戻ります。



終了するときは電源ボタンを押してスタンバイモードにする 「GOOD BYE」の表示に続いてディスプレイのバックライトが消え、時刻表 示になります。また、電源オフ時はスタンバイランプが点灯します。



## ヒント FMステレオ放送について

良好な状態でFM放送を受信中すると、ディスプレイにFMステレオ マーク(GD)) が表示されます。このとき、停止/ FMステレオボタンを 押すと、ステレオとモノラルを切り換えることができます。ノイズが多 い場合などは、モノラルにすることで聴きやすくなることがあります。

## ラジオを聴く(つづき)

#### ヒントとで注意 受信状態をよくするには

●AM 放送の受信

本機にアンテナが内蔵されています。本機を動か して最も受信状態の良い向きを見つけてくださ い。室内の場合、窓際のほうが良く受信できます。



※テレビや蛍光灯の近くでAMを受信すると、雑音が入ることがあります。また室内アンテナを使用しているテレビの近くで本機を使用すると、テレビの画像が乱れることがあります。このようなときは本機を離してご使用ください。

#### ●FM 放送の受信

本体背面にあるFMワイヤーアンテナを伸ばし、最も良く聴こえる場所に、テープまたは画鋲などを使って軽く留めます。



移動させるときは、FMワイヤーアンテナが引っかかったり、本機との結合部が破損しないよう、FMワイヤーアンテナを壁などから外してください。


## メモリー選局

本機はFM放送20局、AM放送10局をメモリー登録し、簡単に選んで聴くことができます。


#### 本体



メモリー登録したい放送局を受信する



**2** メモリ/時刻設定ボタンを押す MEM マークとメモリー番号が点滅表示されます。





3 フォルダ/プリセット局ボタンを数回押して、登録したいメモリー番号を選び、メモリ/時刻設定ボタンを押すメモリ/時刻設定ボタンを押すと点滅から点灯に変わり、設定が確定します。



4 メモリー登録した放送局を受信するには、フォルダ/プリセット局 ボタンを数回押して聴きたい放送局のメモリー番号を選ぶ

#### ヒントとご注意

- ●本体のフォルダ/プリセット局ボタンでは、メモリー番号を昇順(1、2、3 …)にしか送れません。リモコンの場合は、フォルダ/プリセット局ボタン(+/-)により、昇順/降順(3、2、1…)に送れます。
- ●メモリー受信中にスキップ/選局ボタン(+/-)を押すと通常の選局モードになり、周波数が送られます。
- ●約8秒間何も操作しない時間が続くと、設定操作がキャンセルされます。その場合は最初からやり直してください。
- ●メモリー番号を変更するには、上記③で書き換えたいメモリー番号を選び、上書きしてください。
- ●メモリー登録した放送局をスキップ/選局ボタン(+/-)で選局した場合も、MEMマークとメモリー番号が表示されます。

## CD、USBメモリー、SDカードの音楽を聴く





## ご注意

本機のUSB端子はUSBメモリー接続用に設計されており、USBケーブルによる外部機器接続(MP3プレーヤーやパソコン等)には対応しておりません。また、USBハブ等を介して接続する場合も、動作保証はいたしかねます。USBメモリーを直接本機のUSB端子に装着してご使用ください。



【電源オンとメディアのセッティング】 お聴きになるメディアに応じて正しく操作してください。

#### CD(Audio CDやMP3)の場合



A 電源ボタンを押して、 電源を入れる



■ 本体上部のCD扉開閉部を押してCD扉を開ける初めて使用するときは、輸

初めて使用するときは、輸送時等のレンズ保護のために装着してあるレンズ用保護シートを外してください。



© レーベル面を上にして CDをセットし、CD扉を 閉める


> CD 扉開閉部を"カチッ"と音 がするまでしっかりと閉めて ください。

レーベル面(タイトルなどが印刷してある面)を上にして装着します。

## USBメモリー、SDカードの場合

電源が切れた状態(スタンバイモード)、または、USBまたは SDカード以外のファンクション(CD、TUNER、AUX IN)が 選ばれた状態で、以下の操作をします。

A SDカードスロット・USB端子開閉カバーを開け、 USBメモリーやSDカードをそれぞれの端子/スロットに装着する



差し込む向きを間違えないように気をつけて、しっかりと奥まで装着してください。

**B** 電源が切れた状態で装着したときは、電源ボタンを押して、電源を入れる



## CD、USBメモリー、SDカードの音楽を聴く(つづき)

ファンクションボタンを押してメディアに適したファンクションを選ぶ

メディアが読み込まれた後、自動的に再生が始まります。ディスプレイには再生中の曲番号と経過時間が表示されます。

# CD(Audio CD)の場合 CD(MP3)の場合 USBメモリーの場合







## ヒント スキップ/選局ボタン(+/-)について

停止中、再生中、再生中の長押しといったそれぞれの状態に応じて、機能が異なります。

ボタン	停止中に押す	再生中に押す	再生中に長押しする
スキップ/選局 ボタン(+)	次の曲を選択	次の曲に移動して再生	聴いている曲が早送りされます。指を離した時点から再生 を再開します。
スキップ/選局 ボタン(ー)	<ul><li>一つ前の曲を 選択</li></ul>	曲の頭に戻って再生。2回続けて押すと、ひとつ前の曲に戻って再生します。以降、押すごとに前の曲に戻って再生します。	聴いている曲が早戻しされます。指を離した時点から再生 を再開します。


※早送り、早戻し時は経過時間表示を見ながら操作してください。

## 本体の音量ツマミまたはリモコンの音量ボタン(+/-)で 音量を調節する

近隣への迷惑にならないよう、音量には十分注意してください。音 量レベルは約7秒間表示され、元の画面に戻ります。



- 再生を一時停止するときは、再生・一時停止/バンドボタンを押す 一時停止中は「PAUSE」と点滅表示されます。もう一度押すと再生を再開します。
- 再生を中止するときは、停止/FMステレオボタンを押す 停止するとディスプレイの表示が以下のようになります。



終了するときは電源ボタンを押してスタンバイモードにする 「GOOD BYE |の表示に続いてディスプレイのバックライトが消え、時刻表示になります。電源オフ時はスタンバイランプが 点灯します。

で注意 USBメモリーやSDカードを取り外す際は、電源ボタンを押してスタンバイ状態にするか、ファンク ションをCD、TUNER、AUX INに切り換えてから行ってください。USBやSDカードを選択中にメ ディアを取り外すと、メディア内のデータを破損するおそれがあります。

## ヒント

#### ●フォルダ/プリセット局ボタンを使ってフォルダーを選ぶ







フォルダー階層を持つCD-R/RWやUSBメモリー、SDカードは、 フォルダ/プリセット局ボタンを使ってフォルダー間をジャンプする ことができます。

#### ●再生中に操作すると/

- ・本体のフォルダ/プリセット局ボタンの場合は次のフォルダー の1曲目にジャンプして再生します。
- ・リモコンのフォルダ/プリセット局ボタン(+/-)の場合は、次 の(前の)フォルダーにジャンプして再生します。

#### ●停止中に操作する場合は/

押すたびに、フォルダー番号に続いてフォルダーの最初の曲番号と 経過時間(00:00)が表示されます。フォルダーの最初の曲番号と 経過時間(00:00)が表示されている間に再生・一時停止/バン ドボタンを押すと再生が始まります。

※総フォルダー数/総トラック数表示に戻ってしまった場合は、もう 一度やり直してください。



フォルダー番号

フォルダーの最初の曲番号





●+10ボタン、-10ボタンの使い方 リモコンの+10ボタンを押すと10曲先にジャンプして再生します。 -10ボタンの場合は10曲前にジャンプして再生します。

> ※総曲数が10曲以下の場合や、前後の残り曲数が10曲未満の場 合は、+10ボタンを押すと先頭の曲番号に、-10ボタンを押すと 最後の曲番号にジャンプします。

#### ●表示/ID3ボタンについて





CD-R/RWやUSBメモリー、SDカード内のMP3ファイルにID3タ グ情報が含まれている場合、再生中にリモコンの表示/ID3ボタン を押すたびに、FILE(タイトル)、ALBUM(アルバム)、SONG(曲 名)、ARTIST(アーティスト)、現在時刻、通常の再生表示の順にディ スプレイ表示が変化します。

※英数字のみに対応。メディアや収録された状態によっては正しく 表示されない場合があります。



ID3タグ情報はスクロール表示されます。

## CD、USBメモリー、SDカードの音楽を聴く(つづき)

#### プログラム再生 登録は再生停止時に行ってください。

本機では、最大20曲までお好きな曲順を登録して再生することができます。

#### 本体




000

リモコン


AudioComm

再生停止中にメモリ/時刻設定ボタンを押す MEM マークとともに、以下の画面が表示されます。



スキップ/選局ボタン(+/-)を押して、登録したい曲番号を選 び、メモリ/時刻設定ボタンを押す

曲番号を選んでメモリ/時刻設定ボタンを押すと、PO2へと表示が変わ り、2番目に登録したい曲を選べるようになります。





- 登録したい曲順で、上記❷の操作を繰り返す
- 登録がすべて終わったら、再生・一時停止/バンドボタンを押す =プログラム再生開始



プログラム再生時は MEM マークが表示さ

#### ヒントとご注意

023-

●メディアをまたいでのプログラム登録はできません。

-23

- ●プログラム登録後に再生操作をしなかった場合や、登録中に約7秒間何も操作しない時間が続くと、プロ グラム内容がキャンセルされます。その場合は最初からやり直してください。
- ●以下の場合、プログラム内容が破棄されます。
  - ・プログラム再生時に停止/FMステレオボタンを2回続けて押したとき ・CD扉を開けたとき
  - 他のファンクションに移行したとき・電源を切ったとき
- ●プログラム内容を変更するときは、いったん上記のいずれかの操作でプログラム内容を破棄し、最初から やり直してください。
- ●プログラム再生とオールリピート(次ページ参照)を併用すると、プログラムされた曲順でリピート再生できます。

## リピート再生・ランダム再生


本体






再生モードボタンを押すたびに再生モードが変わります。お好きなモードを 設定してください。














※ファイルのみでフォルダーがないメディアの場合や、メディ ア内に含まれるフォルダーが1つだけの場合は、オールリ ピートとフォルダーリピートは同じです。

## 外部機器の音楽を聴く

携帯音楽プレーヤーやMDプレーヤーなどと接続して、外部機器の音楽を本機で楽しむことができます。







AudioComm

上記を参照して正しく接続した後、電源ボタンを押して本機の電源を入れ、外部機器側の電源も入れる

ファンクションボタンを数回押して「AUX」にする



外部機器側で再生等の操作をする

一音量の調節は、本機・外部機器のどちらでも可能ですが、できるだけ本機の音量は一定に保ち、外部機器側で操作するようにしてください。本機の音量設定を大きくすると、他のファンクションに移行したとき、思わぬ大音量になるおそれがあります。

4 終了するときは電源ボタンを押してスタンバイモードにする。その後、外部機器側の電源も切り、接続を解除する

「GOOD BYE」の表示に続いてディスプレイのバックライトが消え、時刻表示になります。また、電源オフ時はスタンバイランプが点灯します。

## 便利な機能

## アラーム(タイマー再生)

リモコンで操作してください。

本機では、ラジオ、CD、USBメモリー、SDカードのいずれのファンクションからアラーム起動時の音源を選べます。

## アラーム音源に合わせて以下の操作をしてください。

- ◎ラジオの場合はあらかじめ放送局を受信する
- ◎CD、USBメモリー、SDカード の場合はそれぞれのメディア をセットする



アラームボタンを長押しする


2 スキップ/選局ボタン(+/-)でアラームを起動する「時」を選び、アラームボタンを押す

「時」を選んでアラームボタンを押すと、「分」表示が点滅します。



3 スキップ/選局ボタン(+/ー)でアラームを起動する「分」を選び、アラームボタンを押す

「分」を選んでアラームボタンを押すと、起動時のファンクションを選ぶ画面 が表示されます。



4 スキップ/選局ボタン(+/-)でファンクションを選び、アラーム ボタンを押す

ファンクションを選んでアラームボタンを押すと、起動時の音量を設定する 画面が表示されます。



 音量ボタン(+/-)で音量を選び、アラームボタンを押す 起動時の音量を選んでアラームボタンを押すと設定が完了します。スタン バイモード時に設定した場合は現在時刻表示になります(アラームマーク が表示されていることを確認し、表示されていない場合はアラームボタン をもう一度押してください)。





## 便利な機能(つづき)

#### ヒントとご注意

●設定したファンクションとアラーム起動時の動作

ラジオ	最後に聴いていた放送局を受信します。
CD、USBメモリー、SDカード	1 曲目から再生します。

- ●起動したアラームを止めるには/電源ボタンまたはアラームボタンを押してください(電源が切れます)。
- ●アラーム起動中にスヌーズボタンを押すと/音が止まります(スヌーズ中はディスプレイにSNOOZEマー クが表示されます)。そのまま約9分間経過すると、再度アラーム音が鳴ります。





●登録してあるアラームを再度オンにするには/アラームボタンを押すことで簡単にオン/オフができます。 ディスプレイにアラームマークが表示されているときがオン、非表示のときがオフです。

#### スリープ 電源オンの状態で操作してください。

リモコン



リモコンのスリープボタンを押すと、自動電源オフまでの時間を設定できます。スリープボタン を押すたびに、90分から80分、70分…と10分刻みで「OFFI(スリープ機能オフ)まで、変 化しますのでお好みの時間に設定してください。





**MP3** ◆■ 任意の「SLP-(時間)」を選んだ後、 ● zzz ► 約4秒間そのままにすると設定が確 定して元の画面に戻ります。スリープ 機能が有効なときはzzzマークが表 示されます。

## イコライザー

リモコン



リモコンのイコライザーボタンを押すと、お好きな音質でラジオや音楽を楽しむことができま す。イコライザーボタンを押すたびに音質が変わり、ディスプレイに設定名が表示されますの で、お好みの音質に設定してください。






## 消音

リモコンの消音ボタンを押すと、一時的音声出力を中止します。もう一度押すと、再び音声が出 力されます。



消音中は「MUTE」が 点滅表示されます。

## ヘッドホンで聴くときは



#### で注意

ヘッドホンを使用するときは、本機 の音量を下げた状態で接続してく ださい。また使用時の音量の上げ すぎにもご注意ください。聴力に悪 い影響を及ぼすおそれがあります。

## 故障かなと思ったら

症  状	確認事項
電源が入らない	●電源プラグがコンセントにしっかりと接続されていますか。 ●(リモコン操作時)リモコンの乾電池は正しく装着されていますか。 ●(リモコン操作時)リモコンの乾電池が消耗していませんか。
音が出ない	<ul> <li>●電源が入っていますか。</li> <li>●スピーカーは正しく接続されていますか。</li> <li>●メディアに合わせたファンクションが正しく選ばれていますか。</li> <li>●CD、USBメモリー、またはSDカードが正しく装着されていますか。</li> <li>●音量が最小になっていませんか。</li> <li>●ヘッドホンがヘッドホン端子に接続されたままになっていませんか。</li> </ul>
ラジオ時に雑音が入る	●近くで携帯電話を使用していませんか(本機から携帯電話を離してご使用ください)。 ●テレビや蛍光灯の近くでAM放送を受信すると雑音が入ることがあります。また、テレビの近くで本機を使用すると、テレビの画像が乱れることがあります。このようなときは本機をテレビから離してください。
CDが再生されない	<ul><li>●ファンクションとして「CD」が選ばれていますか。</li><li>●ディスクが裏返しになっていませんか。</li><li>●ディスクの信号面に汚れやキズがありませんか。</li><li>●レンズが結露もしくは汚れていませんか。</li><li>●音量が最小になっていませんか。</li></ul>
SDカードやUSBメモリー の音楽が再生されない	●メディアに合わせて、ファンクションが正しく選ばれていますか。 ●メディアがUSB端子やSDカードスロットに正しく装着されていますか。 ●規格外のメディアを使用していませんか。 ●音量が最小になっていませんか。

## お手入れのしかた

#### ●本体のクリーニング

本体、スピーカー、リモコンの表面の汚れは、 柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどいときは、布をぬるま湯か薄めた中性洗剤で湿らせ、軽く拭いた後で乾拭きしてください。 シンナーやベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので絶対に使用しないでください。

#### ●CDレンズ部のクリーニング

レンズの汚れは音飛びなど正常な再生ができなくなる原因となります。CDドアを開け、レンズについたホコリやゴミを市販のブロワー(エアスプレー)でクリーニングしてください。 ※布や綿棒などをレンズに当てないでください。 い。故障の原因となります。



	主な仕様
 電源	AC100V 50 / 60Hz
	リモコン         DC3V         単4形乾電池×2本(別売)
消費電力	25W
最大出力	2W×2 (r.m.s)
スピーカー	口径27mm×2、口径100mm×2 (インピーダンス:4Ω)
ラジオ周波数	FM 76.0~90.0MHz(100kHzステップ)
	AM 522~1620kHz (9kHzステップ)
出力端子	ヘッドホン端子 ( $\phi$ 3.5mmステレオミニジャック)
入力端子	外部音声入力(AUX IN)端子(RCAピンタイプ)
対応メディア	SDカード: SD16GB (SDHC対応) まで
	USBメモリー: 32GBまで
フォルダー・ファイル	99フォルダー/ 999ファイル
対応フォーマット	MP3 (ビットレート: 8~320kbps)
外形寸法	本体 幅150mm×高さ150mm×奥行193mm (突起物含まず)
	各スピーカー 幅 150mm×高さ 150mm×奥行 177mm (突起物含まず)
質量	約3.5kg (本体)
付属品	リモコン、音声入力用接続ケーブル、取扱説明書(保証書付)

<sup>※</sup>仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。

## 保証書とアフターサービスについて

## 保証書について

この製品には保証書がついておりますので、お買い上げの販売店よりお受け取りください。お受け取りになった保証書は、記載内容および「販売店、お買い上げ年月日」などの記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げの販売店にお申し出ください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービスについて

#### ●調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくご覧になり正しく使われているかお調べください。それでも調子が悪いときは、お買い上げの販売店、または弊社修理ご相談センターにご相談ください。

#### ●保証期間中は

保証書の記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

#### ●保証期間が過ぎた場合は

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店、または弊社修理で相談センターにご相談ください。

<sup>※</sup>本取扱説明書で使用する図版は、実際の機種と一部外観が異なっている場合があります。